


Montageanleitung



Artikelbeschreibung: LED Lichterkette- Lautsprecher Leuchte

ArtikelNr: 995197

Zubehör

- Montageanleitung x 2
- Fernbedienung x 1
- USB Kabel x 1
- Energielabel x 3
- Zeichnung x 1

Spezifikation

Produktgröße	Länge 5m
LED	24 x RGB LED
Lautsprecher	1 x 5W Lautsprecher
Batterie	1 x 3.7V, 2200mAh Li-ion Batterie
Fernbedienung	FB mit 22 Bedienknöpfen
Farbe	Farbwechsel, 7 Farben
Ladevorgang	USB Kabel
Reichweite	10 Meter
INPUT	100-240V, 50/60Hz
OUTPUT	5V, 2A
Schalter	EIN/AUS Schalter
IP	IP 44 für Innen und Außenanwendung
Bluetooth Name	Speakerlighting

Bedienung

- Öffnen Sie Bluetooth auf Ihrem Handy
- Schalten Sie den Lautsprecher ein, indem Sie den Schalter unter der Leuchte bedienen
- Suchen Sie nach dem Namen „Speakerlighting“ und verbinden Sie das Handy mit der Lautsprecher-Leuchte
- Schalten Sie Musik auf Ihrem Handy ein. Die Fernbedienung kann zum Umschalten genutzt werden

Aufladung

- Öffnen Sie das Fach und fügen das USB Kabel hinzu
- Wenn der Lautsprecher lädt wird der EIN/AUS Schalter zum Indikatorlicht
- Wenn voll geladen leuchtet Indikatorlicht grün
- Bitte den Adapter nach dem Aufladen entfernen und die Abdeckung verschließen, um das Eindringen von Staub oder Wasser zu vermeiden

Advertencia

- — No abra el altavoz y la batería de forma casual.
- — Mantenga el altavoz en un lugar limpio y seco.
- — Lleve el altavoz a casa cuando llueva en el exterior o éste presente una temperatura alta.
- — Apague el altavoz cuando no lo utilice, así ahorrará energía.
- — No pierda el mando a distancia.
- — Es mejor no cargar el altavoz mientras se reproduce la música.

Eliminación




- No tire la celda de baterías con los residuos domésticos, el usuario debe colocar las baterías en los puntos de recogida.




- De acuerdo con la directiva CE 2012/19/CE, el dispositivo debe ser retirado al final de su vida útil, en la forma debida y adecuada, lo que permite desarrollar materiales reciclables contenidos en el dispositivo y evitar la contaminación ambiental. Para más información, póngase en contacto con su oficina local de eliminación de desechos o con el Ayuntamiento de su localidad.

Ladevorgang:



Fernbedienung

Reichweite 10m



- 1 Hoch/Runterdimmen der Helligkeit
- 2 Licht EIN/AUS
- 3 Bluetooth EIN/AUS
- 4 Farbwechsel von 7 Farben, W = Weiß
- 5  letzter Song
-  nächster Song
-  Abspielen/Pause
- + : Lautstärke hoch
- : Lautstärke runter

6. “W + & W-” weiß hoch und runterdimmen

7 **Flash:** Farbe wird Musik angepasst

8 Zeit auswählen für die Ausschaltung.

Zeit-Taste 1 x drücken:

Die Leuchte leuchtet rot und spielt Musik ab, nach 30 Minuten schaltet sich der Lautsprecher aus.

Zeit-Taste 2 x schnell drücken:

Die Leuchte leuchtet grün und spielt Musik ab, nach 60 Minuten schaltet sich der Lautsprecher aus.

Zeit-Taste 3 x schnell drücken:

Die Leuchte leuchtet blau und spielt Musik ab, nach 90 Minuten schaltet sich der Lautsprecher aus.

Zeit-Taste 4 x schnell drücken:

Die Leuchte leuchtet gelb und spielt Musik ab, nach 120 Minuten schaltet sich der Lautsprecher aus.

Zeit-Taste 5 x schnell drücken:

Die Leuchte leuchtet Türkis und spielt Musik ab, nach 150 Minuten schaltet sich der Lautsprecher aus.


Zeit-Taste 6 x schnell drücken:

Die Leuchte leuchtet lila und spielt Musik ab, nach 180 Minuten schaltet sich der Lautsprecher aus.

El altavoz mantiene el color PURPÚREO reproduciendo la música, después de 180 minutos, el altavoz se apagará.

9 **FLUIDEZ:** Cicla la luz de un color mezclando lenta y suavemente con los colores siguientes.

Cambiar la batería del mando a distancia:



- 1 Aumentar/disminuir el brillo del color.
- 2 Encender/apagar la iluminación del altavoz.
- 3 Activar/desactivar la función bluetooth del altavoz.
- 4 Cambio de 7 colores, W significa el color blanco.
- 5 **⏮** : 5: Elegir la última canción;
⏭ : 5: Elegir la próxima canción;
⏸ : Pausar/reproducir la música;
+ : +: Subir el volumen;
- : -: Bajar el volumen;
- 6 **"W+ & W-"** : ajustar el color blanco de blanco frío a blanco cálido.
- 7 **FLASH**: seleccionar la función de cambio de color siguiendo la música.
- 8 **TIEMPO**: seleccionar una hora para apagar la iluminación del altavoz.

Pulse el botón TIME 1 vez:

El altavoz conserva el color ROJO reproduciendo la música,
después de 30 minutos, el altavoz se apagará.

Pulse el botón TIME 2 veces rápidamente:

El altavoz mantiene el color VERDE reproduciendo la música,
después de 60 minutos, el altavoz se apagará.

Pulse el botón TIME 3 veces rápidamente:

El altavoz mantiene el color AZUL reproduciendo la música,
después de 90 minutos, el altavoz se apagará.

Pulse el botón TIME 4 veces rápidamente:

El altavoz mantiene el color AMARILLO reproduciendo la música,
después de 120 minutos, el altavoz se apagará.


Pulse el botón TIME 5 veces rápidamente:

El altavoz mantiene el color CIAN reproduciendo la música,
después de 150 minutos, el altavoz se apagará.

Pulse el botón TIME 6 veces rápidamente:

9 langsamer Farbwechsel

Batteriewechsel der Fernbedienung



Warnhinweise

- Bitte den Lautsprecher und das Batteriefach nicht öffnen
- Bitte den Lautsprecher an einem trockenen, sauberen Ort lagern
- wenn es regnet oder zu heiß ist, die Lautsprecherleuchte mit ins Haus nehmen
- bitte ausschalten, wenn der Lautsprecher nicht benötigt wird
- Vorzugsweise laden Sie den Lautsprecher nur, wenn Musik abgespielt wird

Entsorgung




- Bitte nicht in den Hausmüll werfen. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, verbrauchte Batterien fachgerecht zu entsorgen! Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben.




- Nach der Richtlinie EC 2012/19/EC müssen Batterien nach Ablauf ihrer Lebenszeit fachgerecht entsorgt werden, um Umweltverschmutzung zu vermeiden. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihre Gemeinde.

Carga



Mando

Alcance del mando a distancia IR de 10m



Especificaciones

Tamaño del producto	Longitud 5m
LED	24 x RGB LED
Altavoz	Altavoz 1 x 5W
Batería	1x3. 7V, 2200mAh batería de iones de litio
Mando	Mando a distancia con 22 teclas
Color	Cambio de 7 colores
Carga	Cable USB
Alcance	10 metros
Entrada	100-240V, 50/60Hz
Salida	5V, 2A
Commutador	conmutador ON/OFF
Clasificación IP	IP 44 para su uso en interiores y exteriores
Nombre Bluetooth	Speakerlighting

Funcionamiento

- — Encienda el bluetooth en su smartphone.
- — Encienda el altavoz presionando el botón situado debajo de la base.
- — Localice con el Bluetooth el nombre de "Speakerlighting" y conéctelo.
- — Reproduzca la música en su smartphone, el mando a distancia se puede utilizar para controlar el altavoz.

Instruction manual



Item name : LED ball chain speaker lighting

Art.- Nr. : 995197

Accessories

- — Manual x 2
- — Remote x 1
- — USB cable x 1
- — Energy label x3
- — Assembly drawing x 1

Specification

Product size	Length 5m
LED	24PCS RGB LED
Speaker	1x5W speaker
Battery	1x3.7V,2200mAh Li-ion battery
Control	22key remote control
Color	7 colors change
Charge	USB cable
Remote range	10 meters
Switch	On/off button
IP rating	IP 44 for indoor and outdoor use
Bluetooth name	Speakerlighting

Operating

- — Open the bluetooth on your smartphone.
- — Turn on the speaker by pressed the on/off button.
- — Search the bluetooth name of "Speakerlighting" and connect it.
- — Play the music on your smartphone,remote can be used to control the speaker.

Charge

- — Open the rubber cover,insert the USB cable.
- — When the speaker was charging,the on/off switch become a indicator light.
- — When the speaker was fully charge,the indicator light is green.
- — After fully charged,remove the adapter,and close the rubber cover,avoid water and dust entering the charge hole.

Manual de instrucciones



Nombre del artículo: LED cube speaker lighting

Referencia: 995197

Accesorios

- Manual x 2
- Mando a distancia x 1
- Cable USB x 1
- Etiqueta energética x3
- Plano de montaje x 1

Warn reminder

- — Don't open the speaker and battery casually.
- — Keep the speaker located in clean and dry place.
- — Take the speaker home when outdoor was rainy or high temperature.
- — Turn off the speaker when you no need to use it,save the power.
- — Don't lost the remote control.
- — It is better to avoid charging the speaker while playing music.

Elimination




- Don't throw the battery cell with household waste,a user is required to put the batteries in the designated collection points.




- In line with the EC directive 2012/19/EC,the device must removed at the end of his life,in due and proper form,this make it possible to develop recyclable materials contained within the device,and to prevent environmental pollution.for more information,contact with your local waste disposal or the administration of the municipality.

Charge



Remote

IR remote control range in 10m



- 1 Turn up/down the brightness of color.
- 2 Turn on/off the lighting of speaker.
- 3 Turn on/off the bluetooth function of the speaker.
- 4 7 colors change,W means the white color.
- 5 **⏮** : Choose the last song;
⏭ : Choose the next song;
⏸ : Pause/play the music;
+ : Turn up the volume;
- : Turn down the volume.
- 6 **"W+ & W-"** adjust the white color to cold white and warm white.
- 7 **FLASH** : choose the function of color change following the music.
- 8 **TIME** : setting a time to turn off the speaker lighting.

Press the TIME button 1 time :

The speaker keep RED color and playing the music,
after 30mins,the speaker will be turned off.

Press the TIME button 2 tims quickly :

The speaker keep GREEN color playing the music,
after 60mins,the speaker will be turned off.

Press the TIME button 3 tims quickly :

The speaker keep BLUE color playing the music,
after 90mins,the speaker will be turned off.

Press the TIME button 4 tims quickly :

The speaker keep YELLOW color playing the music,
after 120mins,the speaker will be turned off.

Press the TIME button 5 tims quickly :

The speaker keep CYAN color playing the music,
after 150mins,the speaker will be turned off.

Press the TIME button 6 tims quickly :

The speaker keep PURPLE color playing the music,
after 180mins,the speaker will be turned off.

9 **SMOOTH** : cycles the light from one color blending slowly and smoothly to next colors.

Change the remote battery :

